

## Optagelse

Optagelsesmenuen indeholder menuer til overordnet opsætning af kameraets optagelser.

Hvis der skal aktiveres alarmoptagelser (under Alarm) skal indstillingerne under Optagelse altid være slået til.



## Optagelse

Optagelse indeholder opsætning om kameraet skal have aktiveret videooptagelse, hvilke tider optagelser skal være aktiveret, varighed af optagelser samt hvilke typer optagelser der skal være aktiveret.

### 1 Kanal

Vælg den kanal du ønsker at sætte op (ved opsætning af et kamera kan der kun vælges en kanal. Ved opsætning af en NVR kan der vælges flere)

### 2 Redundans

Med redundans kan man automatisk lave backup af videooptagelser på en sekundær lagerenhed. Virker kun på NVR.

### 3 Længde

Hvor lang varighed de enkelte videooptagelsesfiler skal være på. Dette har en betydning hvis man optager på hukommelseskort i kameraet og ønsker at uploade optagelser, for at begrænse størrelsen på de enkelte videofiler.

### 4 OptagForud

Det er her muligt at indstilles hvor langt tid der skal optages video før eks. en alarm bliver udløst, så man har optagelser af hvad der sker før alarmen udløses.

### 5 Optagetype

Opsætning af hvornår der skal optages video.

**Tidsstyret:** Der optages kun efter dag/tid der er angivet

**Manuelt:** Der optages konstant

**Fravalgt:** Optagelse er fravalgt, der optages ikke

### 6 Ugedag

Der vælges hvilken ugedag optagelsesperioden skal indstilles for. Det er muligt at indstilles optagelsestidsrum for hver enkelt dag i ugen eller alle dage i ugen.

### 7 Periode

Der kan indstilles op til 4 forskellige optagelsesperioder for de enkelte dage. Det skal vælges for hver enkelt periode hvordan kameraet skal reagere. **Fast** = Kameraet optager konstant, **Bevæg** = Kameraet optager kun ved bevægelse i billedet (se under Alarm / Videobevægelse) eller **Ekstern** = Optager kun hvis en ekstern alarm, som er koblet sammen med kameraet, bliver udløst.

Det er med knapperne **Kopi** og **Indsæt** muligt at indstille en dag, og kopiere den til en anden dag.



## Billede

Billede indeholder opsætning om kameraet skal have aktiveret billedoptagelse, hvilke tider optagelser skal være aktiveret, varighed af optagelser samt hvilke typer optagelser der skal være aktiveret.

*Hvis der skal aktiveres billedoptagelser (under Alarm) skal Billede altid være slået til.*

### 1 Kanal

Vælg den kanal du ønsker at sætte op (ved opsætning af et kamera kan der kun vælges en kanal. Ved opsætning af en NVR kan der vælges flere)

### 2 OptagForud

Det er her muligt at indstilles hvor mange billeder der skal gemmes før eks. en alarm bliver udløst, så man har optagelser af hvad der sker før alarmen udløses. Kan max. være 3 billeder.

### 3 Optagetilstand

Opsætning af hvornår der skal optages billeder.

**Tidsstyret:** Der optages kun efter dag/tid der er angivet

**Manuelt:** Der optages konstant

**Fravalgt:** Optagelse er fravalgt, der optages ikke

### 4 Ugedag

Der vælges hvilken ugedag optagelsesperioden skal indstilles for. Det er muligt at indstilles optagelsestidsrum for hver enkelt dag i ugen eller alle dage i ugen.

### 5 Periode

Der kan indstilles op til 4 forskellige optagelsesperioder for de enkelte dage. Det skal vælges for hver enkelt periode hvordan kameraet skal reagere. **Fast** = Kameraet optager konstant, **Bevæg** = Kameraet optager kun ved bevægelse i billedet (se under Alarm / Videobevægelse) eller **Ekstern** = Optager kun hvis en ekstern alarm, som er koblet sammen med kameraet, bliver udløst.

Det er med knapperne **Kopi** og **Indsæt** muligt at indstille en dag, og kopiere den til en anden dag.

